

1. ΣΚΟΠΟΣ – ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι να παράσχει κατευθύνσεις για τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για τον περιορισμό της σκόνης τόσο σε περιπτώσεις ειδικών συνθηκών όσο και κατά τη συνήθη λειτουργία.

2. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Υπεύθυνοι για την τήρηση της παρούσας οδηγίας εργασίας είναι οι **εργάτες** και **χειριστές μηχανημάτων έργου** που απασχολούνται στο μέτωπο εργασίας καθώς και ο **Εργοδηγός**.

3. ΟΔΗΓΙΕΣ

- Πρέπει να διαβρέχονται με νερό όλες οι χωμάτινες οδοί εντός του ΧΥΤΑ, περιοδικά μέσα στην ημέρα, ώστε να καλύπτονται οι απαιτήσεις του χώρου
- Πρέπει να γίνεται διαβροχή και στο μέτωπο εργασίας, στην επιφάνεια απόθεσης των απορριμμάτων από τα απορριμματοφόρα, όποτε αυτό χρειάζεται
- Το προσωπικό που θα είναι επιφορτισμένο με τη διαβροχή πρέπει να δίνει ιδιαίτερη προσοχή, στην διέλευση ανθρώπων και οχημάτων, διακόπτοντας την διαβροχή για το πέρασμα
- Πρέπει να περιορίζεται στο ελάχιστο η εκσκαφή υλικού επικάλυψης τις ημέρες που κυριαρχούν ισχυροί άνεμοι, και το σημείο της εκσκαφής πρέπει να διαβρέχεται
- Τα απορριμματικά φορτία που περιέχουν υψηλά ποσοστά σκόνης πρέπει να τοποθετούνται στη βάση του μετώπου εργασίας και να επικαλύπτονται άμεσα